

Vox VFS5 Footswitch

Artikelnummer: 203221
Fußtaster

77 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



- Fußtaster
- passend für: VT20+, VT40+, VT80+, VT120+, VT15, VT30, VT50, VT100, VX I, VX II, AV30, AV60 und VTX-Serie.
- Effektblöcke ein-/ausschalten
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- LED-Dioden
- 5m langes Anschlusskabel

Eigenschaften

Hersteller	Vox
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648